Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de cette décoration de jardin. Le jour, cette sculpture en polyrésine résistante aux intempéries décore agréablement votre jardin et emmagasine l'énergie solaire. Le soir elle s'illumine pour des effets magnifiques. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Décoration de jardin
- Cellule solaire avec accumulateur de type AA 1,2 V
- Mode d'emploi

Variantes du produit
- NC-6872-675 : Décoration de jardin "Ange rêveur" avec éclairage solaire à LED
- NC-6885-675 : Décoration de jardin ''Deux Anges'' avec éclairage solaire à LED

Changement de l'accumulateur
Dévissez les 4 vis situées sous la sculpture. Vous pouvez maintenant remplacer l'accumulateur par un nouveau, de type AA (600 mAh / 1,2 V). Pour obtenir les meilleures performances, nous vous conseillons de remplacer l'accumulateur une fois par an.

Utilisation
1. Placez la sculpture à un emplacement où la cellule solaire peut être exposée au maximum de rayon de soleil au cours de la journée. Évitez ainsi les emplacements situés sous les arbres ou les endroits trop à l'ombre durant la journée. L'accumulateur intégré pourrait ne pas se recharger correctement.
2. Gardez la cellule solaire bien propre pour assurer son bon fonctionnement.
3. En hiver et en automne, la durée d'éclairage nocturne peut faiblir car l'ensoleillement est moindre durant la journée.
4. La lumière s'allume automatiquement lorsque le détecteur de lumière intégré reconnaît que la nuit tombe. Cette fonction peut cependant empêcher l'allumage, en cas de placement à proximité d'un éclairage artificiel type lampadaire. Veillez ainsi à placer la lampe assez loin des autres sources de lumières artificielles nocturnes.
5. Placez l'interrupteur ON/OFF (situé sur le dessous de la sculpture) sur la position **ON**. La lumière s'allume alors automatiquement dans l'obscurité.
6. Si vous ne souhaitez pas que la lampe s'allume, placez simplement l'interrupteur sur **OFF**.

Consignes de sécurité
Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
Ne placez pas le produit dans un creux ou dans un sol meuble, où il risquerait de s'enfoncer en cas de pluie.
La LED ne peut pas être remplacée.
Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes pour le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes sur les accumulateurs et leur recyclage
Les accumulateurs ne doivent **PAS** être jetés dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les accumulateurs usagés dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos accumulateurs dans les déchetteries municipales et dans les lieux où ils sont vendues.
Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
Maintenez les accumulateurs hors de portée des enfants.
Les accumulateurs dont s'échappe du liquide sont dangereux. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
N'ouvrez pas les accumulateurs, ne les jetez pas au feu.
Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
Retirez l'accumulateur de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ces produits, NC-6872 et NC-6885, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
Dipl. Ing. Andreas Kurtasz
Directeur Service Qualité
07.01.2014